

SkySensor-2000 控制器聯結 TheSky 星圖設定步驟 :

☉ SkySensor-2000 控制器設定 :

1. 電源開啟後，顯示「Set scope in horiz. pos. and press ENTER」。
2. 按 **ENTER** 鍵，進入系統。
3. 按 **SETUP** 鍵，進入設定模式，顯示「Setup (Current) #0 → Default Values」。
4. 按 **ENTER** 鍵，進入設定種類，顯示「Setup Categories (第一行顯示字幕)」。
5. 按 **PRE** 或 **NEXT** 鍵，讓第二行字幕顯示「Telescope Config」。
6. 按 **ENTER** 鍵，進入設定項目。
7. 按 **PRE** 或 **NEXT** 鍵，讓第一行字幕顯示「PC Protocol Baud」。
8. 第二行字幕第一項，請按 **↑**、**↓** (Dec.)黃色鈕，將協定選擇為「LX200」；
然後按 **→** (R.A.)黃色鈕，把游標移到右邊，按 **↑**、**↓** (Dec.)黃色鈕，將鮑率選擇為「9600」。

☉-A TheSky 軟體設定 :

1. 啟動 TheSky 軟體。
2. 下拉選單，選擇 Telescope → Setup。
3. 在 Control System 選項中，選擇 LX200 by Meade。
4. 選擇 **Settings...** 按鈕。COM Port，選擇 COM 1；Baud Rate，選擇 9600。

☉-B Starry Night Pro 軟體設定 :

1. 啟動 Starry Night Pro 軟體。
2. 右拉選單，選擇 Telescope → Configure。
3. 在 Control System 選項中，選擇 SkySensor2000-PC。
4. 選擇 **Properties...** 按鈕。COM Port，選擇 COM 1；Speed，選擇 9600。